



Montage-Kurzanleitung

Gefahr

- Diese Montage-Kurzanleitung ersetzt nicht die ausführliche Betriebsanleitung, die vom Hersteller angefordert werden kann.
- Nur qualifiziertes Personal darf den Hubantrieb vor Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten gemäß DIN VDE freischalten.

I. Montage

- Steckscheibe (314) abziehen
- Bolzen (315) aus Kupplungsstück (3) herausziehen
- A** flache Sechskantmutter M10 (451) mit Schlüsselweite 17 auf Ventilspindel (18) drehen
- A** Kupplungsstück (3) auf Ventilspindel (18) drehen
- A** Ventilspindel (18) mit flacher Sechskantmutter (451) kontern
- B** Montagehilfe (23) entfernen
- B** Sechskantmutter (4) und Scheibe (308) über Ventilspindel stecken
- B** Adapter (3.1) in Nut der Ventilspindel (18) drücken
- B** Sechskantmutter (4) mit Schlüsselweite 24 auf Kupplungsstück (3) schrauben
- Antrieb mit Traverse (2) auf Ventilhals (19) setzen.
- Traverse (2) mit Schrauben (428) Schlüsselweite 13 und Sicherungsscheiben (308) auf Ventilhals (19) befestigen
- Spindelmutter (5) mittels Handrad (36) in Höhe so verstetzen, dass Bolzen (315) wieder montiert werden kann
- Steckscheibe (314) aufstecken!

II. Einbaulage

- Die Stellantriebe sind für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Bezuglich der Verwendung im Außenbereich kontaktieren Sie bitte TA Hydronics/TA Heimeier.
- In Kühlungssystemen müssen die Anschlussrohre sowie das Ventil diffusionsdicht gedämmt werden.

III. Wechsel zwischen C Automatik- und D Handbetrieb

IV. Schaltplan

V. Initialisierung

- Versorgungsspannung muss anliegen
- Hubantrieb fährt automatisch den unteren Referenzpunkt an
- Initialisierungstaster (118) mindestens 1 Sekunde drücken

Technische Daten

Typ	MC.../24	MC.../115, MC.../230
Versorgungs- spannung	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% nur mit gleichgerichteter Wechselspannung	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
Frequenz	50/60 Hz ± 5%	
Umgebungstemperatur	0 bis +60°C	
Betriebsart	S3 - 50 % ED	
Schutzart	IP 54	

Short installation instructions

Danger	
	<ul style="list-style-type: none"> These short installation instructions shall not substitute the detailed operating instructions which can be obtained from the manufacturer. Qualified personnel only are allowed to isolate the linear actuator prior to maintenance and repair work according to DIN VDE.
I. Installation	
	<ul style="list-style-type: none"> Remove plug-on washer (314) Remove bolt (315) from clutch piece (3) [A] Turn flat hexagonal nut M10 (451) width A/F 17 onto valve stem (18) [A] Turn clutch piece (3) onto valve stem (18) [A] Lock valve stem (18) by means of flat hexagonal nut (451) [B] Remove mounting aid (23) [B] Plug hexagonal nut (4) and washer (308) over valve stem [B] Press adapter (3.1) into groove of valve stem (18) [B] Screw hexagonal nut (4) width A/F 24 onto clutch piece (3) Place actuator with cross beam (2) onto valve neck (19) Fasten cross beam (2) by means of two screws (428) width A/F 13 and lock washers (308) at valve neck (19) Vertically adjust stem nut (5) by means of hand wheel (36) such that bolt (315) can be re-mounted Remove plug-on washer (314)!
II. Installation location	
	<ul style="list-style-type: none"> The control actuators are provided for indoor use. For outdoor use, please contact TA Hydronics/TA Heimeier. In cooling systems, the connection tubes as well the valve must be insulated against diffusion.
III. Change over between  automatic and  manual mode	
IV. Circuit diagram	
V. Initialisation	
	<ul style="list-style-type: none"> Supply voltage must have been applied Linear actuator automatically approaches the lower reference point  Press initialization button (118) for at least one second
Technical Data	
Type	MC.../24 MC.../115, MC.../230
Supply voltage	24 V AC ± 10% 115 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% 230 V AC + 6% -10% at rectified a.c. voltage only
Frequency	50/60 Hz ± 5%
Ambient temperature	0 to +60°C
Operating mode	S3 - 50 % ED
Enclosure protection	IP 54

Instructions de montage

Danger	
	<ul style="list-style-type: none"> Cette instruction de montage ne remplace pas la notice d'utilisation détaillée, disponible sur simple demande auprès du fabricant. La déconnexion électrique avant tous travaux de maintenance et de mise en service de l'actionneur doit uniquement être effectué par le personnel qualifié, et ceci suivant les directives DIN VDE.
I. Montage	
	<ul style="list-style-type: none"> Retirer le circlips (314). Retirer la tige (315) de la pièce de jonction (3). [A] Tourner l'écrou plat M10 (451) à l'aide d'une clé ouverture 17 sur l'axe fileté (18) de la vanne. [A] Visser la pièce de jonction (3) sur l'axe fileté de la vanne (18). [A] Contrer l'axe fileté de la vanne (18) avec l'écrou 6 pans plat (451). [B] Retirer l'aide de montage (23) [B] Monter l'écrou 6 pans (4) et la bague (308) sur l'axe de la vanne. [B] Fixer l'adaptateur (3.1) dans la gorge de l'axe de la vanne (18). [B] Visser l'écrou 6 pans (4) à l'aide d'une clé ouverture 24 sur la pièce de jonction (3) Poser l'actionneur avec la plaque de montage (2) sur le collier de la vanne (19). Fixer la plaque de montage (2) par les vis (428) ouverture de la clé 13 et les rondelles (308) sur le collier de la vanne (19). Positionner la tige de l'actionneur (5) moyennant la commande manuelle (36) jusqu'à ce que la tige de fixation (315) peut être fixé dans l'accouplement. Remettre le circlips (314) !
II. Position de montage	
	<ul style="list-style-type: none"> Les actuateurs sont prévues pour une utilisation à l'intérieur. Avant de l'utiliser à l'extérieur, veuillez contacter TA Hydronics/TA Heimeier. Dans des systèmes de refroidissement, les tuyaux de connexion ainsi que la valve doivent être isolés contre diffusion.
III. Choisir entre commande automatique  ou commande manuelle 	
IV. Schéma de raccordement électrique	
V. Initialisation	
	<ul style="list-style-type: none"> La tension d'alimentation doit être appliquée. L'actionneur cherche automatiquement le point de référence inférieur .  Pousser sur le bouton d'initialisation (118) pendant au moins 1 seconde
Caractéristiques techniques	
Type	MC.../24 MC.../115, MC.../230
Tension d'alimentation	24 V ac ± 10% 115 V ac ± 10% 24 V dc ± 10% 230 V ac + 6% -10% uniquement avec tension alternative redressée
Fréquence	50/60 Hz ± 5%
Temp. amb.	de 0 à +60°C
Mode fonct.	S3 - 50 % ED
Classe de protection	IP 54

Beknopte montagehandleiding

Gevaar	
	<ul style="list-style-type: none"> Deze beknopte montage instructies zijn niet ter vervanging van de uitvoerige gebruiksaanwijzing, die op eenvoudige aanvraag bij de fabrikant verkrijgbaar is.. Enkel gekwalificeerd personeel mag de elektrische aansluiting van de aandrijving vóór het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of reparatie conform DIN VDE voorschriften loskoppelen.
I. Montage	
	<ul style="list-style-type: none"> Circlips (314) verwijderen De bout (315) uit het koppelstuk (3) trekken. [A] Platte zeskantmoer M10 (451) met SW17 op de ventielas (18) draaien. [A] De koppelstuk (3) op de ventielas (18) draaien. [A] De ventielas (18) tegen het verdraaien borgen door met de platte zeskantmoer (451) te borgen. [B] Montagehulp (23) verwijderen. [B] Zeskantmoer (4) en schijf (308) op de ventielas bevestigen. [B] Adapter (3.1) in de groef van de ventielas (18) schuiven. [B] Zeskantmoer (4) met SW 24 op het koppelstuk (3) Schroeven. De aandrijving met montagebeugel (2) op de ventielkraag (19) plaatsen. De montagebeugel (2) nu met schroeven (428) SW13 en sluitringen (308) op de ventielkraag (19) bevestigen. De aandrijfas (5) van de aandrijving dmv het handwiel (36) zo positioneren dat de bout (315) terug gemonteerd kan worden. Circlips (314) opnieuw monteren !
II. Inbouwpositie	
	<ul style="list-style-type: none"> De stelaandrijvingen zijn voor het gebruik binnen voorzien. Gelieve met betrekking tot het gebruik buiten TA Hydronics/TA Heimeier te contacteren. In koelsystemen moeten de buisaansluitingen evenals het ventiel diffusiedicht geïsoleerd worden.
III. Omschakelen tussen automatisch bedrijf  en handbediening 	
IV. Elektrische aansluiting	
V. Initialisatie	
	<ul style="list-style-type: none"> Voedingsspanning moet beschikbaar zijn De aandrijving zoekt automatisch het onderste referentiepunt op  De initialisatie toets (118) minstens 1 seconde lang ingedrukt houden.
Technische gegevens	
Type	MC.../24 MC.../115, MC.../230
Voedingsspanning	24 V AC ± 10% 115 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% 230 V AC + 6% -10% uitsluitend met gelijkgerichte wisselspanning
Frequentie	50/60 Hz ± 5%
Omgevingstemperatuur	0 tot +60°C
Modus	S3 - 50 % ED
IP graad	IP 54

Istruzioni di montaggio abbreviate

Pericolo																		
 • Queste istruzioni di montaggio abbreviate non sostituiscono le istruzioni di montaggio dettagliate, che possono essere richieste al fabbricante. • Solo personale qualificato può scollegare l'azionamento corsa secondo la DIN VDE prima di lavori di manutenzione o di riparazione.																		
I. Montaggio																		
<ul style="list-style-type: none"> • Togliere l'anello elastico (314) • Estrarre il perno (315) dal pezzo di accoppiamento (3) • A Avvitare il dado esagonale M10 (451) chiave 17 sullo stelo della valvola (18) • A Avvitare il pezzo di accoppiamento (3) sullo stelo della valvola (18) • A Serrare lo stelo della valvola (18) con controdado esagonale (451) • B Togliere l'aiuto di montaggio (23) • B Avvitare il dado esagonale (4) e mettere la rondella (308) sopra lo stelo della valvola • B Premere l'adattatore (3.1) nella scanalatura dello stelo della valvola (18) • B Avvitare il dado esagonale (4) chiave 24 sul pezzo di accoppiamento (3) • Piazzare l'attuatore con la traversa (2) sul collo della valvola (19). • Fissare la traversa (2) tramite le viti (428) 13 e dischi di sicurezza (308) sul collo della valvola (19) • Regolare l'altezza del dado dello stelo (5) tramite volantino (36) in modo che si possa rimontare il perno (315) • Inserire l'anello elastico (314)! 																		
II. Posizione di montaggio																		
<ul style="list-style-type: none"> • Gli attuatori sono previsti per l'uso all'interno. Per l'uso all'esterno vi preghiamo di rivolgervi alla TA Hydronics/TA Heimeier. • In sistemi di raffreddamento i tubi di collegamento siccome la valvola devono essere isolati contro diffusione. 																		
III. Cambio tra azionamento C automatico e D manuale																		
IV. Schema elettrico																		
V. Inizializzazione																		
<ul style="list-style-type: none"> • Dev'essere presente tensione di approvvigionamento • L'azionamento corsa si porta automaticamente nel punto di riferimento inferiore  • Premere il pulsante di inizializzazione (118) almeno 1 secondo 																		
Dati tecnici																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../115, MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensione di alimentazione</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Frequenza</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temperatura ambiente</td> <td>0 fino a +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regime di esercizio</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grado di protezione</td> <td>IP 54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	MC.../24	MC.../115, MC.../230	Tensione di alimentazione	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Frequenza	50/60 Hz ± 5%		Temperatura ambiente	0 fino a +60°C		Regime di esercizio	S3 - 50 % ED		Grado di protezione	IP 54	
Tipo	MC.../24	MC.../115, MC.../230																
Tensione di alimentazione	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Frequenza	50/60 Hz ± 5%																	
Temperatura ambiente	0 fino a +60°C																	
Regime di esercizio	S3 - 50 % ED																	
Grado di protezione	IP 54																	

Instrucciones abreviadas de montaje

Peligro																		
 • Estas instrucciones abreviadas de montaje no reemplazan las instrucciones de servicio detalladas, que se pueden pedir al fabricante. • Solo personal cualificado puede desconectar el propulsor de elevación antes de trabajos de mantenimiento o de reparación según DIN VDE.																		
I. Montaje																		
<ul style="list-style-type: none"> • Retirar la arandela enchufable (314) • Sacar el perno (315) de la pieza de acoplamiento (3) • A Enroscar porca hexagonal plana M10 (451) con ancho de llave 17 en el husillo de válvula (18) • A Enroscar la pieza de acoplamiento (3) en husillo de válvula (18) • A Contraasegurar el husillo de válvula (18) con tuerca hexagonal plana (451) • B Quitar la ayuda de montaje (23) • B Enchufar la tuerca hexagonal (4) y la arandela (308) por cima del husillo de válvula • B Apretar el adaptador (3.1) en la ranura del husillo de válvula (18) • B Enroscar la tuerca hexagonal (4) con ancho de llave 24 en la pieza de acoplamiento (3) • Poner propulsor con traviesa (2) en el cuello de válvula (19). • Montar la traviesa (2) con los tornillos (428) ancho de llave 13 y las arandelas de seguridad (308) en el cuello de válvula (19) • Ajustar la altura de la tuerca de husillo (5) mediante volante (36) de manera que se pueda volver a montar el perno (315) • Enchufar la arandela enchufable (314) 																		
II. Posición de montaje																		
<ul style="list-style-type: none"> • Los propulsores de ajuste están provistos para el uso en locales cerrados. Para el uso al aire libre, póngase en contacto con TA Hydronics/TA Heimeier. • En sistemas de refrigeración, los tubos de conexión así como la válvula tienen que ser aislados contra difusión. 																		
III. Cambio entre funcionamiento C automático y D manual																		
IV. Esquema de conexiones																		
V. Inicialización																		
<ul style="list-style-type: none"> • Debe estar conectado el voltaje de abastecimiento • El propulsor de carrera se acerca automáticamente al punto referencial inferior  • Apretar el pulsador de inicialización (118) por lo menos 1 segundo 																		
Datos técnicos																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../115, MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensión de alimentación</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Frecuencia</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temperatura ambiental</td> <td>0 hasta +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modo operativo</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Clase de protección</td> <td>IP 54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	MC.../24	MC.../115, MC.../230	Tensión de alimentación	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Frecuencia	50/60 Hz ± 5%		Temperatura ambiental	0 hasta +60°C		Modo operativo	S3 - 50 % ED		Clase de protección	IP 54	
Tipo	MC.../24	MC.../115, MC.../230																
Tensión de alimentación	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% solo con tensione alternata raddrizzata	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Frecuencia	50/60 Hz ± 5%																	
Temperatura ambiental	0 hasta +60°C																	
Modo operativo	S3 - 50 % ED																	
Clase de protección	IP 54																	

Instruções resumidas de montagem

Perigo																		
 • Estas instruções resumidas de montagem não substituem as instruções de serviço pormenorizadas que se podem pedir ao fabricante. • Só pessoal qualificado pode desligar o propulsor de curso antes de trabalhos de manutenção ou de revisão segundo DIN VDE.																		
I. Montagem																		
<ul style="list-style-type: none"> • Retirar a arruela encaixada (314) • Retirar o bulão (315) da peça de acoplamento (3) • A Enroscar porca hexagonal plana M10 (451) abertura de chave 17 no fuso da válvula (18) • A Enroscar a peça de acoplamento (3) no fuso da válvula (18) • A Contrasujeitar o fuso da válvula (18) mediante a porca hexagonal plana (451) • B Afastar a ajuda de montagem (23) • B Encaixar a porca hexagonal (4) e a arruela (308) por cima do fuso da válvula • B Pressionar o adaptador (3.1) na ranhura do fuso da válvula (18) • B Enroscar a porca hexagonal (4) com abertura de chave 24 sobre a peça de acoplamento (3) • Colocar actuador com travessa (2) sobre o colo de válvula (19). • Montar a travessa (2) com os parafusos (428) abertura de chave 13 e as arruelas de segurança (308) sobre o colo da válvula (19) • Regular a altura da porca do fuso (5) mediante volante (36) de modo que o bulão (315) se possa voltar a montar • Encaixar a arruela para encaixar (314)! 																		
II. Posição de montagem																		
<ul style="list-style-type: none"> • Os propulsores de ajuste foram previstos para o uso no interior. Para utilizá-los no exterior faz favor dirigir-se a TA Hydronics/TA Heimeier. • Em sistemas de refrigeração, os tubos de conexão assim como a válvula têm que isolar-se contra difusão. 																		
III. Troca entre funcionamento C automático e D manual																		
IV. Esquema das conexões																		
V. Inicialização																		
<ul style="list-style-type: none"> • Tem que estar ligada a voltagem de abastecimento • O propulsor de curso se aproxima automaticamente do ponto referencial inferior  • Apertar o botão de inicialização (118) pelo menos 1 segundo 																		
Dados técnicos																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../115, MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensão de abastecimento</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% só com tensão alternativa retificada</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Frequência</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temperatura ambiente</td> <td>0 até +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modo de funcionamento</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Classe de protecção</td> <td>IP 54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo	MC.../24	MC.../115, MC.../230	Tensão de abastecimento	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% só com tensão alternativa retificada	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Frequência	50/60 Hz ± 5%		Temperatura ambiente	0 até +60°C		Modo de funcionamento	S3 - 50 % ED		Classe de protecção	IP 54	
Tipo	MC.../24	MC.../115, MC.../230																
Tensão de abastecimento	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% só com tensão alternativa retificada	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Frequência	50/60 Hz ± 5%																	
Temperatura ambiente	0 até +60°C																	
Modo de funcionamento	S3 - 50 % ED																	
Classe de protecção	IP 54																	

Asennuksen lyhytohje

Vaara																					
 <ul style="list-style-type: none"> Tämä asennusohje ei korvaa yksityiskohtaista käyttöohjettia, jonka voi saada valmistajalta. Vain pätevyyden omaava henkilökunta saa kytkeä nostokäytön DIN VDE mukaisesti ennen huolto- tai kunnossapitöiden aloittamista. 																					
I. Asennus																					
<ul style="list-style-type: none"> Vedä lukkolaatta (314) pois Vedä pultti (315) kytinkappaleesta (3) ■ Kierrä kuusikulmamutteri M10 (451) jakaavaimella 17 venttiilinkaraan (18) ■ Kierrä kytinkappale (3) venttiilinkaraan (18) Varmista venttiilinkara (18) lattealla kuusikulmamutterilla (451) Poista asennusapu (23) Aseta kuusikulmamutteri (4) ja levy (308) venttiilinkaraan Paina adapteri (3.1) venttiilikaran uraan (18) Ruuva kuusikulmamutteri (4) avainkolla 24 kytinkappaleeseen (3) Aseta käytö traverssilla (2) venttiilinkaulaan (19). Kiinnitä traverssi (2) ruuveilla (428) jakaavaimella 13 ja lukkorenkailla (308) venttiilinkaulaan (19) Säädä karamutterin (5) korkeus käsipyörällä (36) sellaiseksi, että pultti (315) voidaan taas asentaa paikalleen Laita lukkolaatta (314) paikalleen! 																					
II. Asennusasento																					
<ul style="list-style-type: none"> Nostokäytöt on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa. TA Hydronics/TA Heimeier antaa lisätietoa ulkotiloissa käytöö varten. Jäähdytysjärjestelmässä täytyy liitosputket sekä venttiili vaimentaa diffuusiotiiviisti. 																					
III. Vaihto automatiikasta käsikäytöön																					
IV. Kytikentäkaavio																					
V. Alkuasetus																					
<ul style="list-style-type: none"> Syöttöjännite tulee olla käytettävissä Nostokäytö käynnistää automaattisesti alemman vertailupisteen ↓ Paina alkuasetuspainiketta (118) vähintään 1 sekunnin verran 																					
Tekniset tiedot																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typpi</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../115, MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Syöttöjännite</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vain tasasuunnatulla vaihtojännitteellä</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taajuus</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ympäristön lämpötila</td> <td>0 - +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Käyttötapa</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suojuvalokka</td> <td>IP 54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Typpi	MC.../24	MC.../115, MC.../230	Syöttöjännite	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%		vain tasasuunnatulla vaihtojännitteellä		Taajuus	50/60 Hz ± 5%		Ympäristön lämpötila	0 - +60°C		Käyttötapa	S3 - 50 % ED		Suojuvalokka	IP 54	
Typpi	MC.../24	MC.../115, MC.../230																			
Syöttöjännite	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																			
	vain tasasuunnatulla vaihtojännitteellä																				
Taajuus	50/60 Hz ± 5%																				
Ympäristön lämpötila	0 - +60°C																				
Käyttötapa	S3 - 50 % ED																				
Suojuvalokka	IP 54																				

Förkortad montageanvisning

Fara																					
 <ul style="list-style-type: none"> Den förkortade montageanvisningen ersätter inte den kompletta bruksanvisningen som kan beställas av leverantören. Endast kvalificerad personal får frikoppla liftmotorn för underhålls- eller reparationsarbeten enligt DIN VDE. 																					
I. Montering																					
<ul style="list-style-type: none"> Dra av stickbrickan (314). Dra ut bulten (315) ur kopplingsbiten (3) ■ Vrid platt sexkantmutter M10 (451) nyckelvrid 17 på ventilskruven (18) ■ Vrid kopplingsbiten (3) på ventilskruven (18) ■ Lås ventilskruven (18) med platt sexkantmutter M10 (451) ■ Ta bort montagehjälpen (23) ■ Sätt sexkantmutter (4) och bricka (308) på ventilskruven ■ Tryck adaptern (3.1) i ventilskruvens spår (18) ■ Skruva sexkantmutter (4) med nyckelvrid 24 på kopplingsbiten (3) Sätt motorn med traversen (2) på ventihalsen (19) Fäst traversen (2) med skruvar (428) nyckelvrid 13 och säkringsbrickor (308) på ventihalsen (19). Justera med handhjulet (36) skruvmuttern (5) på höjden så att bulten (315) kan monteras igen Sätt på stickbrickan (314)! 																					
II. Monteringsposition																					
<ul style="list-style-type: none"> Ventilmanöverdonen är avsedda för användning inomhus. Inför användning utomhus skall kontakt tas med TA Hydronics/TA Heimeier I kylsystem skall anslutningsrören samt ventilen isoleras diffusionstätt. 																					
III. Byte mellan automatik- och manuell drift																					
IV. Kopplingsschema																					
V. Initialisering																					
<ul style="list-style-type: none"> Matarspänning skall ligga på Liftmotorn köra automatiskt till den nedre referenspunkten ↓ Håll initialiseringknappen (118) tryckt under minst 1 sekund 																					
Tekniska data																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../115, MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Försörjningssspänning</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vain tasasuunnatulla vaihtojännitteellä</td> <td>Endast med likriktad växelspänning</td> </tr> <tr> <td>Frekvens</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Omgivningstemperatur</td> <td>0 till +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Driftsätt</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skyddsklass</td> <td>IP 54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Typ	MC.../24	MC.../115, MC.../230	Försörjningssspänning	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%		vain tasasuunnatulla vaihtojännitteellä	Endast med likriktad växelspänning	Frekvens	50/60 Hz ± 5%		Omgivningstemperatur	0 till +60°C		Driftsätt	S3 - 50 % ED		Skyddsklass	IP 54	
Typ	MC.../24	MC.../115, MC.../230																			
Försörjningssspänning	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																			
	vain tasasuunnatulla vaihtojännitteellä	Endast med likriktad växelspänning																			
Frekvens	50/60 Hz ± 5%																				
Omgivningstemperatur	0 till +60°C																				
Driftsätt	S3 - 50 % ED																				
Skyddsklass	IP 54																				

Skrócona instrukcja montażu

Niebezpieczeństwo																					
 <ul style="list-style-type: none"> Niniejsza skrócona instrukcja montażu nie zastępuje szczegółowej instrukcji eksploatacji, której można zażądać od producenta. Wylacznie kwalifikowany personel może przed wykonaniem prac konserwacyjnych i naprawczych zgodnie z DIN VDE odłączyć napęd podnośny. 																					
I. Montaż																					
<ul style="list-style-type: none"> Zdją płytę nasadową (314) Wyciągnąć palec (315) ze spręgla (3) ■ Nakręcić płaską nakrętkę szesciokątną M10 (451) rozwartość klucza 17 na wrzeciono zaworu (18) ■ Nakręcić spręgło (3) na wrzeciono zaworu (18) ■ Skontrować wrzeciono zaworu (18) płaską nakrętką szesciokątną (451) ■ Usunąć pomoc montażową (23) Nad wrzecionem zaworu umieścić nakrętkę szesciokątną (4) oraz płytę (308) ■ Wcisnąć przystawkę (3.1) w rowek wrzeciona zaworu (18) ■ Nakręcić nakrętkę szesciokątną (4) rozwartość klucza 24 na spręgło (3) Nasadźić napęd z traversą (2) na szyjkę zaworu (19). Zamocować traversę (2) śrubami (428) rozwartość klucza 13 oraz zamocować tarcze zabezpieczające (308) na szyjce zaworu (19) Tak wysoko ustawić nakrętkę wrzeciona (5) za pomocą koła ręcznego (36), aby można było ponownie zamontować palec (315) Nasadźić płytę nasadową (314)! 																					
II. Pozycja montażu																					
<ul style="list-style-type: none"> Siłowniki przewidują się do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. W kwestii stosowania na zewnątrz prosimy skontaktować się z firmą TA Hydronics/TA Heimeier. W systemach chłodzenia rurociągi przyłączeniowe oraz zawór należy izolować dyfuzyjnie szczelnie. 																					
III. Przejście z automatycznego trybu pracy na tryb ręczny i odwrotnie																					
IV. Układ połączeń																					
V. Inicjalizacja																					
<ul style="list-style-type: none"> Musi być podłączone napięcie zasilania Napęd podnośny ustawi się automatycznie na dolnym punkcie referencyjnym ↓ Przynajmniej przez 1 sekundę wcisnąć przycisk inicjujący (118) 																					
Dane techniczne																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../115, MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Napięcie zasilania</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wymiennym napięciem</td> <td>Wymiennym napięciem</td> </tr> <tr> <td>Częstotliwość</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Temperatura otoczenia</td> <td>0 do +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tryb pracy</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klasa ochrony</td> <td>IP 54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Typ	MC.../24	MC.../115, MC.../230	Napięcie zasilania	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%		Wymiennym napięciem	Wymiennym napięciem	Częstotliwość	50/60 Hz ± 5%		Temperatura otoczenia	0 do +60°C		Tryb pracy	S3 - 50 % ED		Klasa ochrony	IP 54	
Typ	MC.../24	MC.../115, MC.../230																			
Napięcie zasilania	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																			
	Wymiennym napięciem	Wymiennym napięciem																			
Częstotliwość	50/60 Hz ± 5%																				
Temperatura otoczenia	0 do +60°C																				
Tryb pracy	S3 - 50 % ED																				
Klasa ochrony	IP 54																				

Trumpa montavimo instrukcija

Pavojus																		
<ul style="list-style-type: none"> Si trumpas montavimo instrukcija nepakeicija išsamios gamintojo naudojimo instrucijos. Kėlimo pavaros techninės priežiūros ir remonto darbus gali vykdyti tik kvalifikuoti darbuotojai vadovaudamiesi DIN VDE standartais. 																		
I. Montavimas																		
<ul style="list-style-type: none"> Nuimkite plokščią sklendę (314) Iš sujungimo elemento (3) ištraukite kaištį (315) Į plokščią 17 dydžio šešiabriaunę veržlę M10 (451) užsukite ant vožtuvo koto (18) Į Sujungimo elementą (3) užsukite ant vožtuvo koto (18) Į Vožtuvo kotą (18) pritvirtinkite plokščią šešiabriaunę veržlę M10 (451) Į Nuimkite pagalbinę montavimo priemonę (23) Į Šešiabriaunę veržlę (4) ir poveržlę (308) kiškite per vožtuvo kotą Į Adapterį (3.1) išpauskite į vožtuvo koto (18) griovelį Į Šešiabriaunę veržlę (4) 24 dydžio raktu prisukite ant sujungimo elemento (3) Pavarą su sija (2) uždékite ant vožtuvo kaklelio (19) Siją (2) 13 dydžio varžtais (428) 13 i atraminėmis veržlėmis (308) pritvirtinkite prie vožtuvo kaklelio (19) Pavaras sraigto veržlę (5) smagračiu (36) nustatykite tokiaime aukštyje, kad vėl būtų galima įmontuoti kaištį (315) Uždékite plokščią sklendę (314)! 																		
II. Montavimo padėtis																		
<ul style="list-style-type: none"> Vykdomieji mechanizmai skirti naudoti tik vidaus patalpose. Jei norite naudoti lauke, susiekiite su „TA Hydronics“ / „TA Heimeier“. Aušinimo sistemu prijungimo vamzdžiai ir vožtuvas turi būti izoliuoti nuo difuzijos. 																		
III. Automatinio ir rankinio režimo perjungimas																		
IV. Jungimo schema																		
V. Inicializavimas																		
<ul style="list-style-type: none"> Turi būti maitinimo įtampa Kėlimo pavaros automatiškai juda prie apatinio atskaitos taško ↓ Incializavimo mygtuką (118) spauskite mažiausiai 1 sekundę 																		
Techniniai duomenys																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipas</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../115, MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maitinimo įtampa</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% tik su tos pačios krypties kintamaja įtampa</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Dažnis</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aplinkos temperatūra</td> <td>nuo 0 iki +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Darbinis režimas</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saugiklio klasė</td> <td>IP 54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipas	MC.../24	MC.../115, MC.../230	Maitinimo įtampa	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% tik su tos pačios krypties kintamaja įtampa	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Dažnis	50/60 Hz ± 5%		Aplinkos temperatūra	nuo 0 iki +60°C		Darbinis režimas	S3 - 50 % ED		Saugiklio klasė	IP 54	
Tipas	MC.../24	MC.../115, MC.../230																
Maitinimo įtampa	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% tik su tos pačios krypties kintamaja įtampa	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Dažnis	50/60 Hz ± 5%																	
Aplinkos temperatūra	nuo 0 iki +60°C																	
Darbinis režimas	S3 - 50 % ED																	
Saugiklio klasė	IP 54																	

Saīsinātā montāžas instrukcija

Bīstami																		
<ul style="list-style-type: none"> Sī saīsinātā montāžas instrukcija neizvieto detalizētu lietošanas instrukciju, kuru varat pieprasīt no ražotāja. Tikai kvalificēts personāls drīkst atvienot lineārā spēka pievadu no strāvas padeves pirms apkopes vai remontdarbu veikšanas atbilstoši standartam DIN VDE. 																		
I. Montāža																		
<ul style="list-style-type: none"> Nonemiet uzliekamo paplāksni (314) Izvelciet bultu (315) no savienojuma elementa (3) Į Pagrieziet plakano sešstūru uzgriezni M10 (451), uzgriežņu atslēgas atvere Nr. 17, uz vārstā kāta (18) Į Uzskrūvējet savienojuma elementu (3) uz vārstā kāta (18) Ā Vārstā kātu (18) pievelciet ar plakano sešstūru uzgriezni (451) Ā Nonemiet montāžas piederumus (23) Ā Sešstūru uzgriezni (4) un paplāksni (308) uzspraudiet uz vārstā kāta Ā Adapteri (3.1) iespiediet vārstā kāta (18) gropē Ā Sešstūru uzgriezni (4), uzgriežņu atslēgas atvere Nr. 24, uzskrūvējet uz savienojuma elementa (3) Spēka pievadu ar šķērssiju (2) uzlieciet uz vārstā kakla (19). Šķērssiju (2) nostipriniet ar skrūvēm (428), uzgriežņu atslēgas atvere Nr. 13, un sprostpaplāksnēm (308) nostipriniet uz vārstā kakla (19) Gaitas uzgriezni (5) ar rokruteni (36) noregulējet tādā augustumā, lai bultu (315) varētu ievietot no jauna Uzspraudiet uzliekamo paplāksni (314) ! 																		
II. Montāžas pozīcija																		
<ul style="list-style-type: none"> Izpildpiedziņas ir paredzētas izmantošanai iekštelpās. Attiecība uz izmantošanu ārpus telpām sasniegtais ar TA Hydronics/TA Heimeier. Dzesēšanas sistēmas savienotācaurulēm, kā arī vārstiem, jānodrošina izolācija, kas pasargātu no difuzijas. 																		
III. Izvēle starp automātisko un manuālo režīmu																		
IV. Slēgumu shēma																		
V. Inicializēšana																		
<ul style="list-style-type: none"> Jābūt nodrošinātam barošanas spriegumam Spēka pievads automātiski pārvietojas līdz apakšējam nullpunktam ↓ Incializēšanas tastiņu (118) turiet nospiestu vismaz 1 sekundi 																		
Tehniskie dati																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipas</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../115, MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barošanas spriegums</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% tik su tos pačios krypties kintamaja įtampa</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Frekvence</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apkārtējās vides temperatūra</td> <td>0 līdz +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Darba režīms</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aizsardzība s klase</td> <td>IP 54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipas	MC.../24	MC.../115, MC.../230	Barošanas spriegums	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% tik su tos pačios krypties kintamaja įtampa	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Frekvence	50/60 Hz ± 5%		Apkārtējās vides temperatūra	0 līdz +60°C		Darba režīms	S3 - 50 % ED		Aizsardzība s klase	IP 54	
Tipas	MC.../24	MC.../115, MC.../230																
Barošanas spriegums	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% tik su tos pačios krypties kintamaja įtampa	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Frekvence	50/60 Hz ± 5%																	
Apkārtējās vides temperatūra	0 līdz +60°C																	
Darba režīms	S3 - 50 % ED																	
Aizsardzība s klase	IP 54																	

Lühike monteerimisjuhis

Oht																		
<ul style="list-style-type: none"> See lühijuhis ei asenda üksikasjalikku kasutusjuhendit, mida saate soovi korral küsida tootjalt. DIN VDE kohaselt võib töstemehhanismi ajamit hooldustöödeks või remondiks ette valmistada ainult kvalifitseeritud personal. 																		
I. Paigaldus																		
<ul style="list-style-type: none"> Tõmmake ära kinnitusseib (314) Keerake poldid (315) ühendusdetailist (3) välja Ā keerake lapik kuuskantmutter M10 (451) vōtmega nr 17 ventili spindile (18) Ā Keerake ühendusdetail (3) ventili spindile (18). Ā Fikseerige ventili spindel (18) lapiku kuuskantmutriga (451) Ā Eemaldage paigalduse abiseade (23) Ā Pange kuuskantmutter (4) ja seib (308) ventili spindli kohale Ā Suruge adapter (3.1) ventili spindli (18) soonde Ā Kruvige kuuskantmutter (4) vōtmega nr 24 ühendusdetailile (3) Paigaldage ajam traaversiga (2) ventili puksile (19). Kinnitage ventili puksile (19) traavers (2) kruvide (428) ja kaitseibidega (308) vōtmega nr. 13 Reguleerige kāsiratta abil spindlimutri (5) kõrgust nii, et polti (315) oleks võimalik külge monteerida Pistke kinnitusseib (314) tagasi peale! 																		
II. Paigaldusasend																		
<ul style="list-style-type: none"> Servoajamid on ette nähtud kasutamiseks sisseruumides. Mis puutub välivõtingimustes kasutamise kohta, siis pöörduge palun TA Hydronics/TA Heimeier poolle. Jahutussüsteemides tuleb ühendustorud ja ka ventili difusiooni vältimiseks hermetiseerida. 																		
III. Automaat- ja manuaalrežiimi vahetus																		
IV. Lülitusplaan																		
V. Initsialiseerimine/kutsung																		
<ul style="list-style-type: none"> Käepärast peab olema toitepinge Tõstemehhanismi ajam liigub automaatselt alumisse referentspunktiki ↓ Vajutage kutsunginuppu (118) vähemalt 1 sekundi vältel 																		
Tehnilised andmed																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tüüp</th> <th>MC.../24</th> <th>MC.../115, MC.../230</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toitepinge</td> <td>24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% ainult stabiliseeritud vahelduvvoolu pingega</td> <td>115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%</td> </tr> <tr> <td>Sagedus</td> <td>50/60 Hz ± 5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ümbrissev temperatuur</td> <td>0 kuni +60°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Töörežiim</td> <td>S3 - 50 % ED</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kaitseklass</td> <td>IP 54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tüüp	MC.../24	MC.../115, MC.../230	Toitepinge	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% ainult stabiliseeritud vahelduvvoolu pingega	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%	Sagedus	50/60 Hz ± 5%		Ümbrissev temperatuur	0 kuni +60°C		Töörežiim	S3 - 50 % ED		Kaitseklass	IP 54	
Tüüp	MC.../24	MC.../115, MC.../230																
Toitepinge	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% ainult stabiliseeritud vahelduvvoolu pingega	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%																
Sagedus	50/60 Hz ± 5%																	
Ümbrissev temperatuur	0 kuni +60°C																	
Töörežiim	S3 - 50 % ED																	
Kaitseklass	IP 54																	

Краткая инструкция по монтажу

Опасность		
	<ul style="list-style-type: none"> Данная краткая инструкция по монтажу не заменяет подробную инструкцию по эксплуатации, которую можно затребовать у изготовителя. Только квалифицированному персоналу разрешается производить отключение линейного привода перед работами по техническому обслуживанию или ремонту согласно DIN VDE. 	
I. Монтаж		
<ul style="list-style-type: none"> Снять вставную шайбу (314) Вытянуть палец (315) из соединительного элемента (3) [A] Ключом на 17 навинтить плоскую шестигранную гайку M10 (451) на стержень клапана (18) [A] Повернуть соединительный элемент (3) на стержне клапана (18) [A] Стержень клапана (18) законтрить плоской шестигранной гайкой (451) [B] Снять принадлежность для монтажа (23) [B] Шестигранную гайку (4) и шайбу (308) надеть на стержень клапана [B] Адаптер (3.1) вдавите в паз стержня клапана (18) [B] Шестигранную гайку (4) ключом на 24 навинтить на соединительный элемент (3) Привод с траверсой (2) установить на горловину клапана (19). Траверсу (2) с помощью болтов (428, ключ на 13) и стопорных шайб (308) закрепить на горловине клапана (19) Ходовую гайку (5) с помощью маховичка (36) отрегулировать по высоте так, чтобы можно было снова смонтировать палец (315) Наденьте вставную шайбу (314)! 		
II. Монтажное положение		
<ul style="list-style-type: none"> Сервоприводы предназначены для использования во внутренних помещениях. По вопросам использования в наружных зонах, пожалуйста, свяжитесь с TA Hydronics/TA Heimeier. В системах охлаждения необходимо выполнять диффузионнопрочную изоляцию соединительных труб, а также клапана. 		
III. Переключение между  автоматическим и  ручным режимом		
IV. Блок-схема		
V. Инициализация		
<ul style="list-style-type: none"> Должно подаваться напряжение питания Привод автоматически наезжает на нижнюю базовую точку  Кнопку инициализации (118) нажать в течение не менее 1 секунды 		
Технические данные		
Тип	MC.../24	MC.../115, MC.../230
Обеспечение напряжения	24 В пер. ± 10%	115 В пер. ± 10%
	24 В пост. ± 10%	230 В пер. + 6% -10%
	только с выпрямленным переменным напряжением	
Частота	50/60 Гц ± 5%	
Окружающая температура	от 0 до +60°C	
Режим работы	S3 - 50 % ED	
Класс защиты	IP 54	

Струнчый úvod k montáži

Nebezpečí		
	<ul style="list-style-type: none"> Tyto stručné instrukce k montáži nenahrazují řádný návod k montáži, který si můžete vyžádat u výrobce. Elektrický pohon smí instalovat ke zdroji napájení a provadět údržbu pouze odpovědná osoba s odbornou kvalifikací. 	
I. Montáž		
<ul style="list-style-type: none"> Stáhněte nasazovací kroužek (314) Vytáhněte svorku (315) ze spojky (3) [A] Našroubujte plochou šestihrannou matici M10 (451) o velikosti 17 na vřeteno ventila (18) [A] Svojku (3) našroubujte na vřeteno ventila (18) [A] Vřeteno ventila (18) zajistěte plochou šestihrannou matici (451) [B] Odstraňte montážní přípravek (23) [B] Na vřeteno ventila nasadíte šestihrannou matici (4) a podložku (308) [B] Adaptér (3.1) nasadíte do drážky vřetene ventila (18) [B] Šestihrannou matici (4) našroubujte pomocí klíče číslo 24 na spojku (3) Pohon s traverzou (2) nasadíte na krček ventila (19) Traverzu (2) zajistěte šrouby (428) velikost 13 a pojistnými podložkami (308) na krčku ventila (19) Matici vřetene (5) nastavte pomocí ručního ovládání (36) do takové výšky, aby bylo možné nasadit svorku (315) Nasadíte nástrčnou podložku (314)! 		
II. Montážní poloha		
<ul style="list-style-type: none"> Stavěcí pohony se uvažují pro použití v interiéru. Co do jejich použití venku konzultujte, prosím firmu TA Hydronics/TA Heimeier. V chladicích systémech musí být trubka přípojky a ventil izolován tak, aby se vyloučila difuze. 		
III. Přepnutí mezi  automatickým a  ručním provozem		
IV. Schéma zapojení		
V. Inicializace		
<ul style="list-style-type: none"> Připojte pohon ke zdroji elektrického napájení. Pohon sjede automaticky do dolní polohy  Inicializační tlačítko (118) podržte stisknuté nejméně jednu sekundu 		
Technické údaje		
Typ	MC.../24	MC.../115, MC.../230
Napájení	24 V AC ± 10%	115 V AC ± 10%
	24 V DC ± 10%	230 V AC + 6% -10%
	Jen s usměrněným střídavým napětím	
Frekvence	50/60 Hz ± 5%	
Okolní teplota	0 až +60 °C	
Provozní režim	S3 - 50 % ED	
Třída ochrany	IP 54	

Струнчный návod na montáž

Nebezpečí		
	<ul style="list-style-type: none"> Tento stručný návod na montáž nenahrázda dokladný návod na montáž, ktorý je možné si od výrobcu vyžiaťať. Iba kvalifikované osoby majú opravenie samostane na pohoch vykonávať údržbu a servisné práce v zmysle DIN VDE. 	
I. Montáž		
<ul style="list-style-type: none"> Stiahnut' nástrčnú podložku (314) Skrutku (315) vytiahnut' zo spojky (3) [A] Plochú šestihrannú maticu M10 (451) veľkosti 17 naskrutkovať na vreteno ventila (18) [A] Svojku (3) naskrutkovať na vreteno ventila (18) [A] Vreteno ventila (18) poistiť plochou šestihrannou maticou (451) [B] Odstrániť montážny prípravok (23) [B] Na vreteno ventila nasadiť šestihrannou maticu (4) a podložku (308) [B] Adaptér (3.1) nasadiť do drážky vretene ventila (18) [B] Šestihrannú maticu (4) naskrutkovať pomocí klíča číslo 24 na spojku (3) Pohon s traverzou (2) nasadíť na krčok ventila (19) Traverzu (2) zajistiť šroubami (428) veľkosť 13 a pojistnými podložkami (308) na krčku ventila (19) Maticu vretene (5) nastaviť pomocou ručného ovládania (36) do takovej výšky, aby bolo možné nasadiť svorku (315) Nasadíť nástrčnú podložku (314)! 		
II. Montážna poloha		
<ul style="list-style-type: none"> Stavacie pohony sa uvažujú pre použitie v interéri. Ohľadne ich použitia vonku konzultujte, prosím firmu TA Hydronics/TA Heimeier. V chladiacich systémoch musí byť rúra prípojky a ventil izolovaný tak, aby sa vylúčila difúzia. 		
III. Prechod medzi  automatickou prevádzkou  na ručnú		
IV. Schéma zapojenia		
V. Inicializácia		
<ul style="list-style-type: none"> Musí byť k dispozícii napájacie napätie Pohon zdvíhu zájde automaticky do dolného referenčného bodu  Inicializačné tlačidlo (118) stláčať najmenej jednu sekundu 		
Technické údaje		
Typ	MC.../24	MC.../115, MC.../230
Napájacie napätie	24 V AC ± 10%	115 V AC ± 10%
	24 V DC ± 10%	230 V AC + 6% -10%
	Jen s usmerneným striedavým napätiom	
Frekvencia	50/60 Hz ± 5%	
Teplota okolia	0 až +60 °C	
Druh prevádzky	S3 - 50 % ED	
Trieda ochrany	IP 54	

Kratko navodilo za montažo

Nevarnost	
	<ul style="list-style-type: none"> To kratko navodilo za montažo ne nadomešča obširnih navodil za uporabo, ki jih lahko zahtevate od proizvajalca. Dvižno pogonsko enoto sme pred servisnimi in vzdrževalnimi deli v skladu z DIN VDE aktivirati le kvalificirano osebje.
I. Montaža	
	<ul style="list-style-type: none"> Odstranite nasadno podložko (314) Izvlecite zatič (315) iz spojnga dela (3) ■ Ploščato šesterorobno matico M10 (451) z velikostjo ključa 17 privijte na vreteno ventila (18) ■ Spojni del (3) navijte na vreteno ventila (18) ■ Vreteno ventila (18) privijte v nasprotno smer s ploščato šesterorobno matico (451) ■ Odstranite pripomoček za montažo (23) ■ Šesterorobno matico (4) in podložko (308) nataknite nad vreteno ventila ■ Adapter (3.1) pritisnite v utor vretena ventila (18) ■ Šesterorobno matico (4) z velikostjo ključa 24 privijte na spojni del (3) Pogonsko enoto s traverzo (2) nataknite na grlo ventila (19). Traverzo (2) z vijaki (428) velikosti ključa 13 in varnostnimi podložkami (308) pritrdite na grlo ventila (19) Vretenasto matico (5) s pomočjo ročnega kolesca (36) nastavite v višino tako, da je mogoče zatič (315) ponovno montirati Nataknite nasadno podložko (314)!
II. Vgradni položaj	
	<ul style="list-style-type: none"> Aktivatorji so predvideni za uporabo v notranjih prostorih. Glede uporabe zunaj se obrnite na TA Hydronics/TA Heimeier. V hladilnih sistemih morajo biti priključne cevi ter ventili difuzijsko tesno izolirani.
III. Menjava med avtomatičnim in ručnim delovanjem	
IV. Stikalni načrt	
V. Inicializiranje	
	<ul style="list-style-type: none"> Napajanje z napetostjo mora nategati Dvižni pogon avtomatično zažene spodnjo referenčno točko ↓ Tipko inicializacije (118) pritisnite za najmanj 1 sekundo
Tehnični podatki	
Tip	MC.../24 MC.../115, MC.../230
Napajanje z napetostjo	24 V AC ± 10% 115 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% 230 V AC + 6% -10% le z usmerjeno izmenično napetostjo
Frekvenca	50/60 Hz ± 5%
Temperatura okolja	0 do +60°C
Obrotovalni način	S3 - 50 % ED
Zaščitni razred	IP 54

Kratko uputstvo za montažu

Opasnost	
	<ul style="list-style-type: none"> Ovo kratko uputstvo za montažu nije zamena za iscrpno uputstvo za upotrebu koje može da zahteva proizvođač. Samo kvalifikovano osoblje sme da isključi podizni mehanizam s napajanjem pre radova održavanja i popravaka u skladu sa propisima DIN VDE.
I. Montaža	
	<ul style="list-style-type: none"> Skinite utični prsten (314) Izvucite sprežnake (315) iz spojnog elementa (3) ■ tanku šestougaonu navrtku M10 (451) spoljnog prečnika 17 navijte na vreteno ventila (18) ■ Navijte spojni element (3) na vreteno ventila (18) ■ Vreteno ventila (18) stegnjite tankom šestougaonom navrtkom (451) ■ Sklonite pomočne elemente za montažu (23) ■ Šestougaonu navrtku (4) i prsten (308) nataknite preko vretena ventila ■ Utisnite adapter (3.1) u žleb na vretenu ventila (18) ■ Šestougaonu navrtku (4) spoljnog prečnika 24 navijte na spojni element (3) Mehanizam sa traverzom (2) postavite na stablo ventila (19). Traverzu (2) zavrnjima (428) spoljnog prečnika 13 i sigurnosnim prstenima (308) pričvrstite na stablo ventila (19) Pomoču ručnog točkiča (36) pomerite navrtku vretena (5) uvis tako da ponovo možete montirati sprežnake (315) Nataknite utični prsten (314)!
II. Položaj za ugradnju	
	<ul style="list-style-type: none"> Regulatori za ventile namenjeni su za unutrašnju upotrebu. U slučaju spoljne upotrebe molimo Vas kontaktirajte TA Hydronics/TA Heimeier. Priključne cevi kao i ventili moraju budu čvrsto i bezbedno izolirani u sistemu hlađenja.
III. Mogućnosti avtomatskog i ručnog upravljanja	
IV. Šema vezivanja	
V. Inicializacija	
	<ul style="list-style-type: none"> Napon napajanja mora biti prisutan Podizni mehanizam se automatski kreće prema donjoj referentnoj točki ↓ Taster za inicializaciju (118) držite pritisnutim najmanje 1 sekundu
Tehnični podaci	
Tip	MC.../24 MC.../115, MC.../230
Napon napajanja	24 V AC ± 10% 115 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% 230 V AC + 6% -10% samo sa ispravljenim naizmeničnim naponom
Frekvencija	50/60 Hz ± 5%
Temperatura okoline	0 do +60°C
Način rada	S3 - 50 % ED
Stepen zatite	IP 54

Kratke upute za montažu

Opasnost	
	<ul style="list-style-type: none"> Ove kratke upute za montažu nisu zamjena iscrpnim uputama za upotrebu koje može zahtijevati proizvođač. Samo kvalificirano osoblje smije isključiti podizni mehanizam s napajanja prije radova održavanja i popravaka u skladu sa propisima DIN VDE.
I. Montaža	
	<ul style="list-style-type: none"> Skinite uložni prsten (314) Izvucite svornjake (315) iz spojnog elementa (3) ■ tanku šesterokutnu maticu M10 (451) vanjskog promjera 17 navijte na vreteno ventila (18) ■ Navijte spojni element (3) na vreteno ventila (18) ■ Vreteno ventila (18) stegnjite tankom šestougaonom maticom (451) ■ Uklonite pomočne elemente za montažu (23) ■ Šesterokutnu maticu (4) i prsten (308) nataknite preko vretena ventila ■ Utisnite prilagodnik (3.1) u utor na vretenu ventila (18) ■ Šesterokutnu maticu (4) vanjskog promjera 24 navijte na spojni element (3) Mehanizam sa traverzom (2) postavite na stablo ventila (19). Traverzu (2) zavrnjima (428) vanjskog promjera 13 i sigurnosnim prstenima (308) pričvrstite na stablo ventila (19) Pomoču ručnog kotača (36) pomaknite maticu vretena (5) uvis tako da ponovo možete montirati svornjake (315) Nataknite uložni prsten (314)!
II. Položaj za ugradnju	
	<ul style="list-style-type: none"> Regulatori za ventile namenjeni su za uporabu unutar prostorije. U slučaju uporabe van prostorija molimo Vas kontaktirajte TA Hydronics/TA Heimeier. Priključne cijevi kao i ventili moraju biti čvrsto i sigurno izolirani u sustavu hlađenja.
III. Mogućnosti avtomatskog i ručnog upravljanja	
IV. Spojna shema	
V. Inicializiranje	
	<ul style="list-style-type: none"> Opskrbni napon mora biti prisutan Podizni mehanizam se automatski kreće prema donjoj referentnoj točki ↓ Tipku za inicializaciju (118) držite pritisnutu najmanje 1 sekundu
Tehnični podaci	
Tip	MC.../24 MC.../115, MC.../230
Opskrbni napon	24 V AC ± 10% 115 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% 230 V AC + 6% -10% samo s ispravljenim izmjeničnim naponom
Frekvencija	50/60 Hz ± 5%
Temperatura okoline	0 do +60°C
Način rada	S3 - 50 % ED
Klasa zaštite	IP 54

Szerelési útmutató (rövidített változat)

Figyelem!	
	<ul style="list-style-type: none"> Ez a rövidített szerelési útmutató nem helyettesíti a gyártó részletes használati utasítását. A hajtóművet - javítási és karbantartási munkák miatt - csak szakképzett személy szerelheti le a szelepről (ld. DIN VDE szabvány).
I. Összeszerelés	
	<ul style="list-style-type: none"> Vegye le a rögzítő gyűrűt (314) A csapszeget (315) húzza ki a csatlakozó darabból (3) [A] Tekerje az M10-es hatlapú anyát (451) a zelepszárra (18) egy 17-es csavarkulccsal [A] Tekerje a csatlakozó darabot (3) a szelepszárra (18) [A] Kontrázzza a szelepsort (18) a lapos hatlapú anyával (451) [B] Vegye le a gyűrűt (23) [B] Tegye fel a hatlapú anyát (4) és az alátétet (308) a szelepszárra [B] Nyomja az adaptert (3.1) a szelepszár (18) hornyába [B] Csavarja fel a hatlapú anyát (4) a csatlakozó darabra (3) egy 24-es villáskulcs segítségével Helyezze fel a meghajtót a tartó alaplemezre (2) a szelepyakra (19) A tartó alaplemez (2) rögzítse a csavarokkal (428) és az alátétekkel (308) egy 13-as villáskulcs segítségével a szelepyakra (19) Állitsa az orsóanyát (5) a kérzi kerék segítségével (36) úgy, hogy a csapszeget (315) újra vissza lehessen helyezni Vegye vissza a rögzítő gyűrűt (314)
II. Beépítési helyzetek	
	<ul style="list-style-type: none"> A szervomotorok beltéri alkalmazásra vannak méretezve. Kültéri alkalmazás vonatkozásában kérjük, vegye fel a kapcsolatot a következő címmel: TA Hydronics/TA Heimeier. A hűtőrendszerben a csatlakozó csöveket és a szelepet diffúzió-biztos szigeteléssel kell szerelni.
III. Váltás □ automatikus és □ kézi üzemmód között	
IV. Elektromos kapcsolási terv	
V. Inicializálás	
	<ul style="list-style-type: none"> A tápfeszültséget be kell kötni A hajtómű automatikusan elindul az alsó referencia pont felé ↘ A inicializáló gombot (118) minimum 1 másodpercig nyomva kell tartani
Műszaki adatok	
Tipus	MC.../24 MC.../115, MC.../230
Tápfeszültség	24 V AC ± 10% 115 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% 230 V AC + 6% -10% csak egyenirányított váltakozó feszültséggel 50/60 Hz ± 5%
Frekvencia	0-tól +60°C-ig
Környezeti hőmérséklet	S3 - 50 % ED
Üzemmod	IP 54

Кратка инструкция за монтаж

Опасност	
	<ul style="list-style-type: none"> Тази кратка инструкция за монтаж не заменя подробната инструкция за обслужване, която може да бъде поискана от производителя. Само квалифициран персонал има право да изключи ходовото задвижване преди дейности по поддръжката или текущите ремонти съгласно DIN VDE.
I. Монтаж	
	<ul style="list-style-type: none"> Затегнете пъхашата се шайба (314) Развийте болта (315) от съединителния елемент (3) [A] Плоската шестостенна гайка M10 (451) завъртете с гаечен ключ с размер 17 на шпиндела на клапана (18) [A] Завъртете съединителния елемент (3) на шпиндела на клапана (18) [A] Контрирайте шпиндела на вентила (18) с плоска шестостенна гайка (451) [B] Отстранете помощта при монтаж (23) [B] Поставете шестостенна гайка (4) и шайбата (308) над шпиндела на клапана [B] Притиснете адаптера (3.1) в улея на шпиндела на клапана (18) [B] Завийте шестостенна гайка (4) с гаечен ключ с размер 24 на съединителния елемент (3) Поставете задвижването с траверсата (2) на шийката на клапана (19). Закрепете траверсата (2) с винтове (428) с гаечен ключ с размер 24 и осигурителни шайби (308) на шийката на клапана (19) Регулирайте шпинделовата гайка (5) с помощта на ръчното колело (36) такана височина, че болтът (315) да може отново да бъде монтиран Поставете пъхашата се шайба (314)!
II. Монтажни положения	
	<ul style="list-style-type: none"> Серво задвижванията са предвидени за използване във вътрешни помещения. По отношение на използването на открито моля да се свържете с TA Hydronics/TA Heimeier. В системите за охлаждане свързвайте тръби както и клапанът трябва да бъдат изолирани против дифузия.
III. Смяна между □ автоматичен и □ ръчен режим на работа	
IV. Електрическа схема	
V. Инициализиране	
	<ul style="list-style-type: none"> Трябва да има налично захранващо напрежение Ходовото задвижване се придвижва автоматично до долната референтна точка ↘ Натиснете бутона за инициализиране (118) за минимум 1 секунда
Технически данни	
Тип	MC.../24 MC.../115, MC.../230
Захарвашо напрежение	24 V AC ± 10% 115 V AC ± 10% 24 V DC ± 10% 230 V AC + 6% -10% само с исправено променливо напрежение
Честота	50/60 Hz ± 5%
Околна температура	0 до +60°C
Вид на работене	S3 - 50 % ED
Заштитен клас	IP 54

Instructiuni de montaj succinte

Pericol	
	<ul style="list-style-type: none"> Acstele instructiuni succinte de montaj nu inlocuiesc instructiunile de exploatare detaliate, care se pot solicita de la producator. Numai un personal calificat poate deconecta sistemul de actionare de ridicare, inainte de lucrările de întreținere sau de reparații, conform normelor DIN VDE.
I. Montajul	
	<ul style="list-style-type: none"> Se extrage șaiba (314) Se extrage boltul (315) din elementul de cuplare (3) [A] Piulița hexagonală plană M10 (451), cu deschidere cheie de 17, se înșurubează pe tija filetată a ventilului (18) [A] Elementul de cuplare (3) se înșurubează pe tija filetată a ventilului (18) [A] Tija filetată a ventilului (18) se asigură cu piulița hexagonală (451) [B] Se îndepărtează elementul de montaj (23) [B] Piulița hexagonală (4) și șaiba (308) se amplasează pe tija filetată a ventilului [B] Adaptorul (3.1) se amplasează în canalul tijei filetate a ventilului (18) [B] Piulița hexagonală (4), cu deschidere cheie de 24, se înșurubează pe elementul de cuplare (3) Sistemul de actionare cu traversa (2) se amplasează pe gâtul ventilului (19). Traversa (2), cu suruburile (428) cu deschidere cheie de 13 și șaibe de siguranță (308), se fixează pe gâtul ventilului (19) Piulița fusiformă (5) se deplasează pe înălțime, cu ajutorul roții manuale (36), astfel încât boltul (315) să poată fi montat din nou Se amplasează șaiba (314)!
II. Poziția de montaj	
	<ul style="list-style-type: none"> Actuatorale sunt concepute să fie utilizate în încăperi închise. Dacă doriți să le folosiți în spații deschise, vă rugăm să contactați firma TA Hydronics/TA Heimeier. În sistemele de răcire conductele de conectare și supapele trebuie să fie astfel izolate, încât să fie etanșe și să nu permită difuziunea.
III. Schimbare între □ regim de lucru automat și □ regim de lucru manual	
IV. Schemă	
V. Inițializare	
	<ul style="list-style-type: none"> Trebuie să existe tensiune de alimentare Sistemul de actionare de ridicare se deplasează automat la punctul de referință inferior ↘ Butonul de initializare (118) se apasă, cel puțin timp de 1 secundă
Date tehnice	
Tip	MC.../24 MC.../115, MC.../230
Tensiune de alimentare	24 V CA ± 10% 115 V CA ± 10% 24 V CC ± 10% 230 V CA + 6% -10% numai cu tensiune alternativă redresată
Frecvență	50/60 Hz ± 5%
Temperatura mediului ambiant	0 până la +60°C
Mod de lucru	S3 - 50 % ED
Clasa de protecție	IP 54