

Baureihe
Series
Серия

- TR 7121
- TR 7122



TR 7122

Temperaturregler für Heizanlagen, wie Wärmetauscher, Heißwasserbereiter usw., anwendbar für flüssige, dampf- und gasförmige Medien bis 350°C.

Ventil schließt bei steigender Temperatur.

- Proportionalregler ohne Hilfsenergie
- Nennweite DN 15...100,
- Nenndruck PN 16...40
- Durchgangsventil mit Flanschanschluss Einsitz nicht entlastet / Einsitz entlastet
- Ventilgehäuse aus GJS-400-18LT, GP-240-GH oder Edelstahl 1.4408
- Eingeogene Kvs-Werte
- Sollwerte von 0°C ... 150°C
- wahlweise getrennte Sollwerteinstellung

Temperature regulators for heating systems, as heat exchangers, boilers etc., applicable for liquids, steam and gases up to 350°C.

The valve closes when the temperature rises.

- Self-operated proportional regulator without auxiliary energy
- Nominal diameter DN 15...100
- Nominal pressure PN 16...40
- Globe valve with flanges single seat unbalanced / single seat balanced
- Valve body made of GJS-400-18LT, GP-240-GH or stainless steel 1.4408
- Reduced Kvs-values are standard
- Set points from 0°C ... 150°C
- optional separate set point adjustment

Терморегуляторы для нагревательных систем, таких как теплообменники, бойлеры и т.д., подходят для жидкостей, парообразных и газообразных сред с до 350 °C. Клапан закрывается при повышении температуры.

- Автоматический пропорциональный регулятор без дополнительных источников энергии
- Номинальный диаметр DN 15...100
- Номинальное давление PN 16...40
- Проходной сферический клапан с фланцами, одинарное седло, разгруженная/неразгруженная конструкция
- Материал корпуса: GJS-400-18LT, GP-240-GH или нержавеющая сталь 1.4408
- Стандартно – уменьшенные значения Kvs
- Температура настройки 0°C ... 150°C
- Дополнительно отдельная настройка заданного значения

Temperaturregler

Temperature regulators

Терморегуляторы

7100-7020

Ausschreibungstext

Temperaturregler Typ TR 71
Wirkweise: Ventil schließt bei steigender Temperatur
Nominalweite DN _____
Nenndruck PN _____
Gehäuse aus _____
Flansche mit Dichtfläche nach DIN
 $Kvs = \text{_____ m}^3/\text{h}$ - Sitz = _____ mm
Einsitz nicht entlastet / Einsitz entlastet
Kegel, Spindel und Sitz in Edelstahl
mit Thermostattföhler Typ TR 75
Sollwertbereich _____ ... _____ °C
Temperaturfühler in _____
mit Kapillarrohr in Cu/V/A mit Edelstahlmantel Länge
2m/____ m

Optionen

- Kegel mit PTFE-Weichdichtung max. 150°C
- Ventilgehäuse mit Gewindeanschluss
- Ventil buntmetallfrei

Funktion

Der Temperaturregler ist ein selbsttätiger Regler ohne Hilfsenergie zur Regelung einer Temperatur auf den eingestellten Sollwert. Das Ventil schließt bei steigender Temperatur proportional zur Temperaturänderung. Der Temperaturregler besteht aus einem Stellventil und einem Thermostat mit Temperaturfühler, Sollwerteinstellung, Verbindungsrohr und Arbeitskolben. Je nach Verwendungszweck stehen verschiedene Thermostate zur Auswahl (siehe Technisches Datenblatt 7500-7010). Die Temperaturregler arbeiten nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip. Steigt die Temperatur am Fühler, so bewirkt dies eine Erwärmung und zugleich eine Ausdehnung der Füllflüssigkeit und drückt infolgedessen das Ventil über den Arbeitskolben zu. Bei Abkühlung erfolgt dies im umgekehrten Sinn. Der Sollwert lässt sich stufenweise mit einem Schlüssel auf einen an der Skala ablesbaren Wert (Markierung 1-8) einstellen. Alle Thermostate sind serienmäßig mit einer Übertemperatursicherung ausgestattet (max. 50°C über eingestelltem Sollwert).


Einbau

Der Temperaturregler ist vorzugsweise mit nach unten hängendem Arbeitskolben in waagerecht verlaufende Rohrleitungen einzubauen. Die Einbaulage des Temperaturfühlers ist beliebig. Er muss mit seiner gesamten Länge in das zu regelnde Medium eintauchen.

Montagebeispiel:

Arrangement example:

Пример установки:



Specification

Temperature regulator type TR 71
Function: valve closes when the temperature rises
Nominal diameter DN _____
Nominal pressure PN _____
Valve body made of _____
Flanges acc. to DIN with raced face
 $Kvs = \text{_____ m}^3/\text{h}$ - seat = _____ mm
Single seat unbalanced / single seat balanced
Cone, spindle and seat made of stainless steel
with thermostat sensor type TR 75
Set point range _____ ... _____ °C
Temperature sensor made of _____
with capillary tube in Cu/S.S. stainless steel jacketed
length 2m/____ m

Options

- Cone with PTFE soft seat max. 150°C
- Valve body with threaded connection
- Valve free of non-ferrous metal

Function

The temperature regulator is self-operated without auxiliary energy for controlling the temperature to the adjusted set point. The valve closes proportionally at temperature changing when the temperature rises. The temperature regulator consists of a control valve and a thermostat comprising a temperature sensor, a set point adjuster, a capillary tube and a working piston. Depending on the application different thermostats stand for the selection (see Technical data sheet 7500-7010). The temperature regulators operate according to the liquid expansion principle. If the temperature increases at the sensor, this causes a warming and an expansion of the filling liquid at the same time and therefore the valve closes over the working piston. While cooling-off this occurs in the reversed sense. With a key the set point can be adjusted step-by-step to value which can be read off at the scale (marking 1-8).

All thermostats are equipped in series with a excess temperature safety device (max. 50°C above adjusted set point).

Mounting

The temperature regulator has to be installed preferably with working piston up side down into pipelines running horizontal. The temperature sensor may be installed in any desired position. Its whole length must be immersed in the medium to be controlled.

Спецификация

Терморегулятор TR 71
Принцип работы при повышении температуры клапан закрывается
Номинальный диаметр DN _____
Номинальное давление PN _____
Материал корпуса _____
Фланцы по DIN с выступом
 $Kvs = \text{_____ m}^3/\text{ч}$ - седло = _____ мм
Одинарная седло, разгруженная/неразгруженная конструкция
Конус, шпиндель и седло из нержавеющей стали
С термостатом TR 75
Диапазон настройки _____ ... _____ °C
Температурный датчик изготовлен из _____
С капиллярной трубкой из Cu/SS нержавеющей стали с металлическим кожухом длина 2m/____ м

Опции

- Конус с мягким седлом PTFE max. 150°C
- Резьбовое соединение корпуса
- Конструкция клапана не содержащая цветных материалов

Принцип работы

Терморегулятор работает автоматически, без использования вспомогательных источников энергии, регулирует температуру в соответствии с заданной величиной. Клапан закрывается пропорционально изменению температуры при повышении температуры. Терморегулятор состоит из регулирующего клапана и терmostата,ключающего в себя сенсор температуры, регулятор заданной величины, капиллярную трубку и рабочий поршень. Термостат выбирается в зависимости от применения (смотрите листы технических данных для 7500-7010).

Терморегуляторы работают по принципу расширения жидкости. Повышение температуры у сенсора вызывает одновременное согревание и расширение заполняющей жидкости, соответственно, арматура закрывается. В процессе охлаждения – наоборот.

Заданная величина регулируется с помощью ключа, может быть доведена до значения, которое отображается на шкале (отметки 1-8). Все терmostаты оборудованы предохранительным устройством, защищающим от высоких температур (максимум 50 °C выше заданной величины).

Установка

Предпочтительно, чтобы терморегулятор монтировался с рабочим поршнем в первоначальном положении, внутри горизонтальных труб.

Температурный сенсор может монтироваться в любом положении. Он должен быть полностью погружён в среду.

- 1 = Absperrventil
2 = Schmutzfänger
3 = Kondensatabscheider
5 = Temperaturregler

- 1 = отсечной клапан
2 = грязеволовитель
3 = конденсатоотводчик
5 = терморегулятор

- 1 = Vanne tout ou rien
2 = Filtre
3 = Séparateur d'eau et de vapeur
5 = Régulateur de température échangeur

- 6 = By-pass Ventil
7+8 = Absperrventil
9 = Kondensatabscheiter
10 = Kondensatabscheiter

- 6 = байпасный клапан
7+8 = отсечной клапан
9 = конденсатоотводчик
10 = конденсатоотводчик

- 6= Vanne by-pass
7+8 = Vanne tout ou rien
9 = Purgeur de ligne
10 = Purgeur de sortie

RTK
REGELTECHNIK
KORNWESTHEIM

A division of CIBOR International, Inc.

Technische Daten

Nennweite: DN 15...50 TR 7121
DN 25...100 TR 7122
Nenndruck: PN 16 ... 40
Gehäuse-Material: GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
GP-240-GH (GS-C25)
1.4408
Max.Druck / Temp.: nach DIN EN 1092
Einsatzgrenzen: siehe Tabelle 1
Kvs-Werte: siehe Tabelle 2
Max.zul.Differenzdruck: siehe Tabelle 3
Sollwertbereiche: siehe Tabelle 4
Werkstoffe: siehe Ersatzteilliste

Technical data

Nominal diameter: DN 15...50 TR 7121
DN 25...100 TR 7122
Nominal pressure: PN 16 ... 40
Body material: GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
GP-240-GH (GS-C25)
1.4408
Max.press./ temp.: acc. to DIN EN 1092
Operating limits: see table 1
Kvs-values: see table 2
Max.perm.differ.press.: see table 3
Set point ranges: see table 4
Materials: see spare parts list

Технические данные

Номинальный диаметр: DN 15...50 TR 7121
DN 25...100 TR 7122
Номинальное давление: PN 16 ... 40
Материал корпуса: GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
GP-240-GH (GS-C25)
1.4408
Мах.давление/ температура: по DIN EN 1092
Допустимые предельы: см. таблица 1
Коэффициент Kvs: см. таблица 2
Мах. допуст. дифференциальное давление:
см таблица 3
Параметры настройки: см. таблица 4
Материалы: см. список запасных
частей

Tabelle 1 / Таблица 1 / Tableau 1 :

Einsatzgrenzen / Operating limits / Границы рабочего диапазона

Baureihe Valve type Тип клапана	Nennweite Nominal diameter Условный диаметр	Gehäuse Material Body material Материал корпуса	Leckrate Leakage rate Класс протечки	Max. Druck / max. Temperatur Max. pressure / max. temperature Макс. давление / температура			
TR 7121				ohne Verlängerung without extension Без удлинения	mit Verlängerung with extension Судлинением		
				max.	max.	max.	max.
Einsitz nicht entlastet / Single seat unbalanced / одинарное седло, неразгруженная конструкция	DN 15 ... DN 50	GJS-400-18-LT GP-240-GH 1.4408	metallisch dichtend metallic sealing Металлическое уплотнение < 0,01% Kvs Класс IV ANSI B16.104	Standard standard стандартно	Zwischenstück mit Handverstellung / Extension piece with handwheel / Вставка с ручным дублером	Verlängerung für hohe Temperaturen / Extension for high temperatures / Удлинение для высоких температур	Faltenbalg für Wärmeträgeröl / Bellows seal for thermal oil / Сильфон для термомасла
Einsitz entlastet / Single seat balanced / одинарное седло, разгруженная конструкция	DN 25 ... DN 100	GJS-400-18-LT GP-240-GH 1.4408			Тип HM $h_2 = 80 \text{ мм}$	Тип T $h_2 = 160 \text{ мм}$	Тип FT $h_2 = 172 \text{ мм}$
					Тип T + HM $h_2 = 240 \text{ мм}$	Тип FT + HM $h_2 = 252 \text{ мм}$	Тип FT + HM $h_2 = 252 \text{ мм}$

Alle Drücke in bar Überdruck / All pressures in bar gauge / Давление указано в бар, изб.

Tabelle 2 / Table 2 / Таблица 2:

DN [mm]	15		20		25		32		40		50						
	Ø	Kvs	Ø	Kvs	Ø	Kvs	Ø	Kvs									
TR 7121 Einsitz nicht entlastet Single seat unbalanced					4	0,5											
			4	0,5	8	1,7											
Одинарное седло, неразгруженная конструкция	4	0,5	8	1,7	12	4			20	11,2							
	8	1,7	12	3,7	15	5,2	20	9,4			32	24					
	12	2,7	15	4,2	20	7,5											
	15	3,3	20	6	25	9,2	32	15	40	24	50	37					
DN [mm]					25		32		40		50		65		80		100
TR 7122 Einsitz entlastet Single seat balanced			Ø	Kvs	Ø	Kvs	Ø	Kvs	Ø	Kvs	Ø	Kvs	Ø	Kvs	Ø	Kvs	
			25	9,2	32	15	40	24	50	37	65	61	80	82	100	110	

Tabelle 3 :

Max. zul. Differenzdrücke [bar]

Table 3 :

Max. perm. differential press. [bar]

Таблица 3 :

Макс. допустимое диф. давление

[бар]

Baureihe Valve type Тип клапана	TR 7121	TR 7122
Sitz-Ø Seat-Ø [mm] Ø Седла	GJS-400-18-LT GP-240-GH 1.4408	GJS-400-18-LT GP-240-GH 1.4408
4	25	
8	25	
12	25	
15	25	
20	25	
25	19	25
32	11	25
40	6	25
50	4	25
65		22
80		15
100		3


Tabelle 4 / Table 4 / Таблица 4 :

Sollwerte Set points	Настроенное значение	Skalenfarbe Scale color
0°C ... +70°C		blau / blue / синий
+30°C ... +100°C		grün / green / зеленый
+50°C ... +120°C		gold / gold / золотой
+80°C ... +150°C		rot / red / красный
+100°C ... +170°C		braun / brown / коричневый
+130°C ... +200°C *		braun / brown / коричневый

* nur für Thermostate in Edelstahl

* for stainless steel thermostats only

* только для термостатов из нержавеющей стали



Тип HM

Тип T + FT

Zwischenstück mit Handverstellung
Extension piece with handwheel
Вставка с ручным дублером

Verlängerung für hohe Temperaturen
Extension for high temperatures
Удлин. для высоких температур

HM

Faltenbalg für Wärmeträgeröl
Bellows seal for thermal oil
Сильфон для термомасла

T

FT

1 = Sollwertskala
2 = Übertemperatursicherung
3 = Überwurfmutter
4 = Tauchfühler
5 = Kapillarrohr
6 = Arbeitskolben
7.1 = Doppelnippel
7.2 = Tauchhülse


1 = Set point scale
2 = Excess temp. safety
3 = Coupling nut
4 = Immersion sensor
5 = Capillary tube
6 = Working piston
7.1 = Double nipple
7.2 = Thermowell

1 = Шкала заданных
значений
2 = Предохранительное
устройство от перегрева
3 = Соединительная гайка
4 = Погружная трубка
5 = Капиллярная трубка
6 = Рабочий поршень
7.1 = Двойной ниппель
7.2 = Термогнездо
(погружной стакан)


Gehäuse / Body / Корпус		TR 7121		TR 7122	
DN	L	H1	kg	H2	kg
15	130	150	6		
20	150	150	6,5		
25	160	150	7,5	220	7
32	180	155	12	225	13
40	200	180	16	250	18
50	230	175	22	245	24
65	290			260	
80	310			270	
100	350			290	

Ersatzteilliste / spare parts list / Список запасных частей

TR 7121



TR 7122



Pos	D	GB	Русский
1	Gehäuse	Body	Корпус
2	Sitz	Seat	Седло
3	Kegel	Plug	Конус (плунжер)
4	Aufsatz	Bonnet	Крышка
5	Spindel	Stem	Шпиндель
6	Balggehäuse	Bellow housing	Корпус сильфона
7	Flansch	Flange	Фланец
8	Faltenbalg	Bellow assembly	Сильфон в сборе
9	Stützscheibe	Supporting ring	Упорная шайба
10	Anschlagstück	Stop pin	Стопорная шпилька
11	Feder	Spring	Пружина
12	Dichtung Graphit	Graphite gasket	Графитовая прокладка
13	Dichtung Graphit	Graphite gasket	Графитовая прокладка
14	Schraube	Screw	Винт
15	Schraube	Screw	Винт
19	Mutter	Nut	Гайка
20	Schraubenbolzen	Screw bolt	Резьбовой болт
21	Unterlegscheibe	Washer	Шайба
		Body	

* Ersatzteile / spare parts / Запасные части

Baureihe
Series
Серия

- TR 7512
- TR 7513
- TR 7514
- TR 7515
- TR 7521
- TR 7531
- TR 7562
- TR 7563
- TR 7564
- TR 7565
- TR 7571



TR 7521

TR 7512

Thermostatfühler zur Temperaturmessung bestehend aus Temperaturfühler, Sollwerteinsteller, Kapillarrohr und Arbeitskolben zur Steuerung der Regelventile TR 7100, TR 7200, TR 7300.

- Stabfühler für den Einbau in Rohrleitungen, Wärmetauschern, Boilern, Tanks usw.
- Spiralfühler für den Einbau in Luftherztern, Luftkanälen, Trockenschränke usw.
- Sollwerteinstellung am Fühler / getrennt
- Sollwerte von 0°C ... 200°C
- wahlweise mit Tauchhülse in Messing/ Edelstahl
- serienmäßig mit Übertemperatursicherung

Thermostat unit for temperature measuring consist of temperature sensor, set point adjuster, capillary tube and working piston to the control of the valves TR 7100, TR 7200, TR 7300.

- Bulb sensor suitable for installation in pipe lines, heat exchangers, boilers, tanks etc.
- Spiral sensor suitable for installation in air heaters, air ducts, drying cabinets etc.
- Set point adjustment on the sensor or separate
- Set points from 0°C ... 200°C
- optionally with thermowell made of brass/s.s.
- series with excess temperature safety device

Термостат для измерения температуры состоит из температурного сенсора, регулятора заданного значения, капиллярной трубы и рабочего поршня для регулирования клапанов TR 7100, TR 7200, TR 7300.

- Стержневой сенсор для установки на трубопроводах, в теплообменниках, котлах, резервуарах и т.д.
- Спиральный сенсор для установки в нагревателях воздуха, сушильных шкафах и т.д.
- Настройка заданных значений на сенсоре или отдельно
- Диапазон настройки 0°C ... 200°C
- С карманом (гнездом) для термопары из латуни/нержавеющей стали
- С защитным устройством от избыточной температуры

Ausschreibungstext

Thermostattücher Typ TR 75
 Sollwertbereich ____ ... ____ °C
 Temperaturfühler in ____
 mit Kapillarrohr in Cu / Edelstahl mit
 Edelstahlmantel Länge 2m / ... m
 Arbeitskolben in ____

Optionen

- Sollwerteinsteller mit Verriegelung

Funktionsprinzip

Die Thermostattücher arbeiten nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip. Bei Temperaturerhöhung vergrößert die im Tauchrohr des Fühlers enthaltene Flüssigkeit ihr Volumen. Diese Volumenvergrößerung wird durch ein Kapillarrohr auf den Arbeitskolben übertragen. Dessen Spindel verändert entsprechend die Stellung des Ventilkegels. Es wird eine Flüssigkeit mit einem großen Ausdehnungskoeffizient verwendet, durch die eine Temperaturänderung in eine proportionale lineare Bewegung umgeformt wird.

Sollwerteinstellung

Verstellt man den Einstellregler in Richtung der Markierungen 1 - 8 auf der Skala, so entspricht das einer Vergrößerung des Sollwertes der Temperatur. Die Spindel des Einstellkolbens (5) wird nach oben gezogen und erzeugt im Tauchrohr des Fühlers einen Unterdruck, so dass die Spindel des Arbeitskolbens (6) durch die Rückholfeder des Ventils zurückgedrückt wird. Daraus ergibt sich eine Zunahme der Heizleistung, bei einem Ventil mit direkter Wirkungsweise bzw. eine Verringerung der Kühlleistung bei einem Ventil umgekehrter Wirkungsweise. In beiden Fällen bewirkt dieser Vorgang eine Temperaturerhöhung in dem Medium, das geregelt werden soll. Dies gilt ebenso bei Dreiegeventile.

Übertemperatursicherung

Wenn das Tauchrohr dieselbe Temperatur wie das zu regelnde Medium hat, dann ist der Kegel in einer bestimmten Position in der der Temperaturwert konstant ist. Sollte sich nun aus irgendeinem Grund (z.B. durch Zunahme der Dampfmenge beim Heizen oder Mangel an Kühlwasser im Falle eines Ventils umgekehrter Wirkungsweise) die Temperatur weiter erhöhen, so fährt der Ventilkegel gegen einen Anschlag (auf die Sitzfläche beim Ventil direkter Wirkungsweise bzw. gegen den Anschlag zur Hubbegrenzung beim Öffnen eines Ventils umgekehrter Wirkungsweise) und verhindert somit die weitere Ausdehnung des Messelements durch eine Verschiebung des Arbeitskolbens. Daraus ergibt sich eine schnelle Druckerhöhung innerhalb des Meßsystems, durch die der Einstellkolben (5) nach oben gedrückt wird. Er presst dabei die Sicherheitsfeder (8) zusammen, um die durch die Wärmezunahme wirkte Volumenvergrößerung aufzunehmen. Ein Stift (7) wird dann im oberen Teil des Einstellreglers herausgedrückt, um das Ansprechen der Übertemperatursicherung anzuzeigen. Die max. zulässige Überschreitung des Sollwertes beträgt 50°C.

Specification

Thermostat unit type TR 75
 Set point range ____ ... ____ °C
 Temperature sensor made of ____
 with capillary tube made of Cu / stainless steel
 with ____
 stainless steel jacketed length 2m / ... m
 working piston in ____

Options

- Set point adjuster with locking

Princip of function

The thermostat units operate according to the liquid expansion principle. Under the effect of a rise in temperature, the liquid in the bulb of the sensor increases its volume. This increase in volume is transmitted by the capillary tube to the working piston of which the stem positions the valve plug. A liquid with a high coefficient of expansion is used. They convert a temperature change into a proportional linear movement.

Set point adjustment

By turning the adjustment key in the direction of the figure 1 - 8 on the scale which correspond to an increase in temperature of the set point, the stem of the adjustment piston (5) rises and creates a vacuum in the bulb. The working piston stem (6) is pushed back by the valve return spring. This results is an increase in the heating flow, if it is a direct valve, or a reduction in the cooling flow, if it is reverse valve. In both cases, this action causes an increase of the temperature being controlled the fluid. These explanations are also valid for 3 way valves.

Excess temperature safety device

When the bulb temperature is equal to that of the fluid being controlled, the plug is normally in a position where the temperature remains at a fixed value. If, for an accidental reason, (increase in the heating steam flow, or lack of cooling water in the case of a reverse valve), the temperature continues to rise, the plug comes into contact with a stop (either the seat of a direct valve, or the end of the opening stroke in the case of a reverse valve), and because of this prevents the expansion of the measurement component being absorbed by the movement of the working piston. This results in a rapid rise in pressure in the system, pushing back the adjustment piston (5) upwards, and compressing the safety spring (8) to absorb the increase in volume due to expansion. A stem (7), indicating the operation of the safety device then protrudes through the top part the adjustment head. The max. permissible exceeding of the set point conducts 50°C.

Спецификация

Термостат TR 75
 Диапазон заданной величины ____ ... ____ °C
 Датчик температуры из ____
 с капиллярными трубками из Cu / нерж. стали
 с кожухом из нерж. стали
 Длина 2m / ... m
 Рабочий поршень из ____

Опции

- Регулятор заданной величины с блокировкой

Принцип работы

Термостаты работают по принципу расширения жидкости. При повышении температуры жидкость в стержне сенсора расширяется. Далее жидкость через капиллярную трубку подается к рабочему поршню, который определяет положение клапана.


Применяется жидкость с высоким коэффициентом расширения, которая превращает изменение температуры в пропорциональное линейное движение.

Настройка заданной величины

Если повернуть ключ в направлении отметок 1 - 8 на шкале, которые соответствуют повышению температуры заданной величины, шпиндель поршня настройки (5) поднимается и создает вакuum в стержне. Возвратная пружина клапана заставляет шпиндель рабочего поршня (6) двигаться назад. Это вызывает повышение мощности нагрева, если это клапан прямого действия, или понижение мощности охлаждения, если это клапан обратного действия. В обоих случаях происходит подъем температуры регулируемой среды. Тоже применимо и к трехходовым клапанам.

Предохранительное устройство от перегрева

Когда температура в стержне равна температуре регулируемой среды, плунжер (конус) находится в положении, при котором значение температуры поддерживается на постоянном уровне. Если по непредвиденным причинам (увеличение расхода нагревающего пара или недостаток охлаждающей воды в регуляторе обратного действия) температура продолжает увеличиваться, плунжер (конус) движется до упора (до седла регулятора прямого действия или до ограничения хода при открытии регулятора обратного/реверсивного действия), предотвращая тем самым дальнейшее расширение измерительного элемента за счет передвижения рабочего поршня. В результате давление в измерительной системе быстро увеличивается, за счет чего регулировочный поршень (5) отводится назад (наверх). При этом он скимает предохранительную пружину (8) для абсорбции объемного увеличения, возникшего в результате повышения температуры. Затем для индикации работы устройства от перегрева шток в верхней части регулятора выталкивается. Макс. допустимое превышение заданного значения составляет 50°.



Technische Daten

Werkstoffe: siehe Tabelle 1 + 3
 Sollwertbereich: 0°C...+200°C siehe Tabelle 2 + 4
 Max.Außendruck: Fühler Stab 25 bar / Spiral 2 bar
 Tauchhülse Ms PN 25 / VA PN 40
 Proportionalitätszahl: 0,6 mm/°C (theoretische Laufweite des Arbeitskolbens bei Erhöhung der Temperatur des Fühlers um 1°C im mittleren Regelbereich)
 Empfindlichkeit: 1°C (erforderliche Temperaturdifferenz um den Arbeitskolben zu bewegen)
 Ansprechzeit: 1 min. (erforderliche Zeit für 50% Hub des Arbeitskolbens)
 siehe Diagramm unten

Technical data


Materials: see table 1 + 3
 Set point range: 0°C...+200°C see table 2 + 4
 Max.outside pressure: sensor bulb 25 bar / spiral 2 bar
 thermowell brass PN 25 / s.s. PN 40
 Proportionality coeffic.: 0,6 mm/°C (theoretical stroke of the working piston by increase the temperature of the sensor by 1°C in middle control range)
 Sensitivity: 1°C (necessary temperature difference to move the working piston)
 Response time: 1 min. (necessary time for 50% stroke of the working piston)
 see diagram below

Технические данные

Материал: см таблицы 1 + 3
 Диапазон настройки: 0°C ... +200°C см таблицы 2 + 4
 Макс. давл./темп.: стержневой сенсор 25 бар / спиральный 2 бар
 Гнездо(карман) для термопары из латуни PN25 / нержавеющей стали PN40
 Коэффициент 0,6 мм/°C (теоретический ход рабочего пропорциональности: поршня при увеличении температуры сенсора на 1°C для среднего значения диапазона регулирования)
 Чувствительность: 1°C (необходимое изменение температуры для перемещения поршня)
 Время срабатывания: 1 мин. (необходимое время для 50% хода рабочего поршня).

См диаграмму ниже

Hub stroke Δt zwischen Flüssigkeit + Tauchrohr
 ход Δt between liquid + thermowell
 Δt между жидкость +
 гнездо(карман) для термопары



Einbau

Die Einbaulage des Temperaturfühlers ist beliebig. Er muss mit seiner gesamten Länge in das zu regelnde Medium eintauchen. Die Höhe „h“ ist auf ein Minimum zu reduzieren, damit der Fühler vollständig in das strömende Medium eintaucht.

Mounting

The temperature sensor may be installed in any desired position. Its whole length must be immersed in the medium to be controlled. Reduce height "h" to a minimum, so that the sensor is completely submerged in the circulation flow.

Установка

Температурный датчик может устанавливаться в любом необходимом положении. Он должен быть полностью погружен в среду. Высота h уменьшена до минимума, чтобы сенсор был полностью погружен в циркуляционный поток.








Tabelle 1 / Table 1 / Таблица 1:

Sollwerteinstellung am Fühler / Set point adjustment on the sensor / Установка регулирующего датчика						
Stabfühler Bulb sensor Стержневой сенсор			mit Gewinde with thread с резьбой		Spiralfühler Spiral sensor Спиральный сенсор	
			<p>Doppelnippel Double nipple Двойной ниппель</p> <p>Tauchhülse Thermowell Гильза</p>		<p>mit Flansch with flange С фланцем</p> <p>Wandmontage wall mounting Установка на стене</p>	
Typ / Type / Тип	TR 7512	TR 7513	TR 7514	TR 7515	TR 7521	TR 7531
Fühler Sensor Датчик	Messing brass латунь	Edelstahl stainless steel Нержавеющая сталь	Edelstahl stainless steel Нержавеющая сталь	Edelstahl stainless steel Нержавеющая сталь	Kupfer copper медь	
Sollwerteinsteller Set point adjuster Регулятор заданной величины	Kunststoff + Messing + Stahl plastic + brass + steel Пластик + латунь + сталь	Kunst.+ Stahl plastic + steel Пластик + сталь	Edelstahl stainless steel Нержавеющая сталь	Kunststoff + Messing + Stahl plastic + brass + steel Пластик + латунь + сталь		
Kapillarrohr Capillary tube Капиллярная трубка	Länge 2 m * length 2 m * длина 2 м *	Kupfer, edelstahlummantelt copper, stainl.steel jacketed Медь, с кожухом из нержавеющей стали	Edelstahl Stainless steel Нержавеющая сталь	Kupfer, edelstahlummantelt copper, stainl.steel jacketed Медь, с кожухом из нержавеющей стали		
Arbeitskolben Work piston Рабочий поршень		Messing brass латунь	Edelstahl stainless steel Нержавеющая сталь		Messing brass латунь	
Tauchhülse Thermowell Карман (гнездо для трубки)	Messing brass латунь		Edelstahl stainless steel Нержавеющая сталь			

* das Kapillarrohr ist lieferbar in verschiedenen Längen 2/4/6/8/... m

* the capillary tube is available in different lengths 2/4/6/8/ - m

* капиллярная трубка различной длины 3 / 4 / 6 / 8 / ... м


Tabelle 3 / Table 3 / Таблица 3:

Sollwerte Set points Значение настройки	Skalenfarbe Scale color Цвет шкалы
0°C ... + 70°C	blau / blue / синий
+30°C ... + 100°C	grün / green / зеленый
+50°C ... + 120°C	gold / gold / золотой
+80°C ... + 150°C *	rot / red / красный

* Sollwerte bis $+200^\circ\text{C}$ siehe "Getrennte Sollwerteinstellung" Tabelle 3 + 4

* Sollwerte bis +200°C siehe "Getrennte Sollwertehinstellung" Tabelle 3 + 4
 * Set points up to +200°C see "Separate set point adjustment" table 3 + 4

* Set points up to +200°C see "Separate set point adjustment" table 3 + 4
* значения до +200°C см «Отдельная настройка заданных значений» Таблицы 3 + 4



- RTK

Tabelle 3 / Table 3 / Таблица 3 :

Getrennte Sollwerteinstellung / Separate set point adjustment / Отдельная настройка заданных значений				
	Stabföhler Bulb sensor Стержневой сенсор	mit Gewinde with thread с резьбой		Spiralföhler Spiral sensor Спиральный сенсор
Typ / Type / Тип	TR 7562-1 TR 7562-2 TR 7562-3	TR 7563-1 TR 7563-2 TR 7563-3	TR 7564-1 TR 7564-2 TR 7564-3	TR 7565-1 TR 7565-2 TR 7565-3
Fühler Sensor Сенсор	Messing brass латунь	Edelstahl stainless steel Нержавеющая сталь	Edelstahl stainless steel Нержавеющая сталь	Kupfer copper Медь
Sollwerteinsteller Set point adjuster Регулятор заданного значения	Kunststoff + Messing + Stahl plastic + brass + steel Пластик + латунь + сталь	Kunst.+ Stahl plastic + steel Пластик + сталь	Edelstahl stainless steel Нержавеющая сталь	Kunststoff + Ms + Stahl plastic + brass + steel Пластик + латунь + сталь
Kapillarrohr Capillary tube Капиллярная трубка	Länge 2x2 m * length 2x2 m * длина 2x2 м *	Kupfer, edelstahlummantelt copper, stainl.steel jacketed Медь, с кожухом из нержавеющей стали	Edelstahl Stainless steel Нержавеющая сталь	Kupfer, edelstahlummantelt copper, stainl.steel jacketed Медь, с кожухом из нержавеющей стали
Arbeitskolben Work piston Рабочий поршень		Messing brass латунь	Edelstahl stainless steel Нержавеющая сталь	Messing brass латунь
Tauchhülse / thermowell / карман (гнездо) для термопары			auf Anfrage / on request / по требованию	

* das Kapillarrohr ist lieferbar in verschiedenen Längen 2/4/6/8/..m

* the capillary tube is available in different lengths 2/4/6/8/..m

* капиллярная трубка различной длины 2/4/6/8/..м

Tabelle 4 / Table 4 / Таблица 4 :

Sollwerte Set points Значение настройки	Skalenfarbe Scale color Цвет шкалы
0°C ... +70°C	blau / blue / синий
+30°C ... +100°C	grün / green / зеленый
+50°C ... +120°C	gold / gold / золотой
+80°C ... +150°C	rot / red / красный
+100°C ... +170°C	braun / brown / коричневый
+130°C ... +200°C *	braun / brown / коричневый

- * nur für Thermostate in Edelstahl / for stainless steel thermostats only /
только для термостатов из нержавеющей стали
inox uniquement

